


ATB-seinen



nr 328a. Aanduiding van de nadering van het bord nr. 328.

nr. 328. Aanduiding van het begin van de inschakelsectie van het automatisch treinbeveiligingssysteem.

nr. 328b. Aanduiding van het einde van de inschakelsectie van het automatisch treinbeveiligingssysteem.

vnr 329. Aanduiding van het einde van het gebied waar het automatisch treinbeveiligingssysteem functioneert.

Snelheidsborden




nr 313. Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid.




nr. 313 bis. Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid, waarbij
 - het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid dan 120 km/h en voor losse locomotieven.
 - het bovenste bord voor de overige treinen.



nr. 316. Verhoging van de snelheid naar de door het getal (x 10) aangegeven snelheid toegestaan. Ingeval geen cijfer vermeld wordt, is een snelheid van 125 km/h toegestaan.



nr 314. Rijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid.



nr 314bis. Rijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid, waarbij
 - het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid dan 120 km/h en voor losse locomotieven.
 - het bovenste bord voor de overige treinen.

